たまぴっち™ クイックマニュアル

©BANDAI 1997

電話のかけ方／受け方

電源のON/OFF

電源 切 を2秒以上押す

電話をかける

市外局番→ダイヤル→ 通話 →会話→ 電源 切

電話を受ける

通話 →会話→ 電源 切

セレクト発信

◎ テンワチョウをセレクト→ ▼ または 検索 → 通話 →会話→ 電源 切

再ダイヤル

再ダイヤル → ◎2秒以上または 通話 →会話→ 電源 切

かけてきた相手にかけ直す

◎ コールバックをセレクト→ ▼ → 通話 →会話→ 電源 切

携帯電話/自動車電話にかける

F → 6 ハ MNO →ダイヤル→ 通話 →「ツー」音が聞こえたら→ 通話 →会話→ 電源 切

Pメールの送受信

Pメールの登録

Pメールとなるまで F → ＊ → 登録 →Pメールを入力→ 登録

登録したPメールを送信する

F → 4 タ GHI →Pメール番号→ 登録 →ダイヤル→ 通話 →ピポ音→ 電源 切

Pメールを受信する

受信音と表示→ 電源 切 →受信件数→ 電源 切 →Pメール確認

受信したPメールの内容を確認する

◎セレクト→ ▼ または ▲ → 電源 切 (表示している相手にかけ直す) 通話

F →数字ボタンで設定できる項目

1 ア	留守番電話サービスのメッセージ受け取り
3 サ DEF	ポーズ（空白時間）
4 タ GHI	Pメール送信
5 ナ JKL	圏内通知の設定
6 ハ MNO	携帯電話・自動車電話にかける
7 マ PRS	待ち受けモードの切り替え
8 ヤ TUV	キャッチホン
9 ラ WXY	料金分計発信
0 ワヲン QZ	自分の電話番号を確認する

使い方についてのご質問、修理の依頼など

バンダイ・デジタル・エンタテインメント　サポートセンター
TEL:03-3864-5588 / FAX:03-3864-3450
営業時間/11:00〜19:00　月〜土（祝日除く）

ポケット電話サービス、サービスエリア、基本料金、通話料金など、通信サービスについてのお問い合わせ

ポケットサービスセンター
TEL:「たまぴっち」からかけるとき…116
一般加入電話からかけるとき….フリーダイヤル ∞ 0120-773-050
営業時間/9:00〜21:00　年中無休

発売元
株式会社 バンダイ・デジタル・エンタテインメント
〒111　東京都台東区蔵前3-1-10　蔵前セントラルビル5F
BANDAI DIGITAL ENTERTAINMENT CO.,LTD. 1997 MADE IN JAPAN
PSQW1208YA

たまごっちモード クイックマニュアル

TAMAGOTCHI
ピちょ〜ん

たまごっちを始める

F 待ち受け状態で、右の表示になるまでくりかえし
タマゴッチモード
ON = ＊ OFF = #
→ ＊ 5分後に、たまごがかえる



たまごっちのお世話

たまごっちが呼びかけてきたら

◎セレクト を押してたまごっちモードにする → ▲ か ▼ で各メニューを選択

トイレ

🦆を表示 → ◎セレクト で決定

状態をみる

🕒を表示 → ◎セレクト で決定 → 「年齢・体重」「しつけ」「ごきげん」「おでかけ」「おなか」の各チェックメーターへ

食事

🍴を表示 → ◎セレクト で決定 → ▲:ごはん ▼:おかし のどちらかを選択 → ◎セレクト で決定

電気

💡を表示 → ◎セレクト で決定 → おん ▲ か おふ ▼ のどちらかを選択 → ◎セレクト で決定

しつけ

📢を表示 → ◎セレクト で決定

注射

💉を表示 → ◎セレクト で決定

たまごっちとあそんであげる

⚾を表示 → ◎セレクト でスタート → 1 ア:左にボールを投げる ● 2 カ ABC:真ん中にボールを投げる ● 3 サ DEF:右にボールを投げる → 切 でゲーム終了

「おでかけ」する

👀を表示 → ◎セレクト で決定 → メッセージ入力（最大8文字） → ◎セレクト で決定 → 送信先の電話番号をダイヤル → ◎セレクト を2秒以上押すか 通話 を押して送信

たまごっちがしんでしまったら

F 右の表示になるまでくりかえし
タマゴッチモード
ON = ＊ OFF = #
→ # を押す →
RESET = ＊
END = #
RESET:いちから育てなおします
END:育てること自体をやめます

音のON/OFF・バイブレーターを決定する

🔔を表示 → ◎セレクト で決定 → バイブ おふ を表示 → ▲ か ▼ で各メニューを選択 → ◎セレクト で決定